

カートリッジ充填らくらくセット 充填方法



充填用ステンレス丸ベラにて充填物をカートリッジに詰めます。

※初めはできるだけカートリッジの先端部に近いところから詰めてください。

2～3回充填物を詰める毎に容器をコンコンと下に突いて、空気抜きを行ってください。

※カートのキャップは外した状態で行ってください。

この動作を繰り返しながら充填していきます。

※プランジャーを取り付けるため、約30mm程度残しておいてください。

②



③



充填用補助金具を沿えて、プランジャーをセットします。補助金具を50～60mm程度挿し込んでおきます。

※補助金具は平らな方を挿し込みます。

④

カートリッジガンにセット後、ガンで押し
して空気抜きを行います。

※充填用補助金具は挿したままで行い
ます。金具が無いと空気が抜けません。



⑤

金具とプランジャーの隙間から充填物
が出てきたら圧力を下げ、ガンから外し
ます。



⑥

充填用補助金具をカートの底から
引き抜いて完了です。

